

U1 pilot uniwersalny.

WPROWADZENIE

Dziękujemy z wybór naszego produktu. U1 jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym pilotem uniwersalnym. Po prostym zaprogramowaniu pilot może sterować odbiornikiem telewizyjnym większości znanych marek.

UWAGA: *w celu łatwego i szybkiego zaprogramowania pilota proszę postępować dokładnie według niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem programowania i użytkowania pilota zalecamy zapoznać się z całą instrukcją obsługi, gdyż istotne informacje znajdują się w dalszej jej części.*

ŁATWE PROGRAMOWANIE

3 METODY USTAWIENIA PILOTA

1. TRYB WYSZUKIWANIA MANUALNEGO

1. Włącz telewizor.
2. W tabeli kodów sterowania znajdującej się w instrukcji obsługi znajdź 3-cyfrowe kody odpowiadające marce Twojego telewizora.
3. Naciśnij klawisz SET na pilocie i przytrzymaj go aż do zaświecenia się diody LED na pilocie.
4. Klawiszami numerycznymi wprowadź 3-cyfrowy kod odpowiadający marce Twojego telewizora.
5. Dioda LED na pilocie zgaśnie po prawidłowym wprowadzeniu kodu. (jeśli dioda LED nie zgaśnie, należy wprowadzić kolejny kod dla danej marki sprzętu).
6. Sprawdź czy klawisze pilota prawidłowo sterują funkcjami telewizora.

2. TRYB WYSZUKIWANIA MARKI SPRZĘTU.

1. Włącz telewizor.
2. W tabeli NUMERÓW MAREK znajdującej się w instrukcji obsługi znajdź 1-cyfrowy kod odpowiadający marce Twojego telewizora.
3. Naciśnij klawisz SET oraz klawisz numeru marki Twojego telewizora i przytrzymaj oba klawisze aż do zaświecenia się diody LED na pilocie.
4. Naciskaj kolejno klawisz VOLUME + (zwiększenia poziomu głośności) aż do momentu kiedy na ekranie telewizora pojawi się symbol zwiększania głośności.
5. Natychmiast naciśnij klawisz SET, dioda LED zgaśnie.
6. Sprawdź czy inne klawisze pilota prawidłowo sterują funkcjami telewizora.

3. SZYBKIE WYSZUKIWANIE MARKI JEDNYM KLAWISZEM

1. Włącz telewizor.
2. Naciśnij klawisz SET i przytrzymaj aż do pojawienia się na ekranie telewizora symbolu zwiększenia siły głosu (VOLUME+). Po pojawieniu się symbolu zwiększenia głośności zwolnij klawisz.
3. Dioda świecąca LED będzie migać aż do pojawienia się na ekranie symbolu zwiększenia siły głosu, następnie zgaśnie po zwolnieniu klawisza SET.
4. Sprawdź czy inne klawisze pilota prawidłowo sterują funkcjami telewizora.

ZALECENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

W przypadku wystąpienia problemów z zaprogramowaniem lub używaniem pilota:

- podczas programowania, proszę postępować dokładnie według powyższej instrukcji. Jeśli po wpisaniu pierwszego kodu sterowania dla danego urządzenia pilot nie działa, należy wypróbować wszystkie kody sterowania dla danego rodzaju urządzenia znajdujące się w tabeli, w takiej kolejności, w jakiej są tam podane.
 - upewnić się, czy pilot jest skierowany dokładnie w stronę sterowanego urządzenia i czy pomiędzy pilotem a urządzeniem nie znajduje się przeszkoda.
 - upewnić się, czy urządzenie posiada możliwość zdalnego sterowania w podczerwieni. Jeśli nie, pilot nie może nim sterować.
 - upewnić się, czy baterie w pilocie nie są zużyte i czy są prawidłowo umieszczone pod względem biegunowości. W razie wątpliwości zalecamy wymienić obie baterie na nowe.
- Nie stosować łącznie baterii starych i nowych, nie stosować łącznie baterii różnych typów.

Aby uniknąć ryzyka wycieku elektrolitu z baterii, należy je wyjąć, jeśli nie planujemy używać pilota w dłuższym okresie czasu.

UWAGA: po wymianie zużytych baterii na nowe może okazać się konieczne ponowne zaprogramowanie pilota do wszystkich sterowanych urządzeń.

Ważne informacje dla Użytkownika:

- 1. Do jednego urządzenia RTV może być dostawanych kilka kodów sterowania. Przy programowaniu należy wypróbować wszystkie kody i sprawdzić przy którym kodzie pilot obsługuje wszystkie lub większość najważniejszych funkcji urządzenia.*
- 2. W przypadku niektórych urządzeń RTV pilot uniwersalny może sterować tylko podstawowymi funkcjami.*
- 3. Pilot uniwersalny może nie sterować funkcjami, których przyciski nie znajdują się na jego klawiaturze.*
- 4. Pilot uniwersalny jest przeznaczony do zastąpienia pilotów oryginalnych w podstawowym zakresie i może nie obsługiwać niektórych funkcji sterowania. Używając pilota uniwersalnego w celu wygody, oszczędności miejsca i ułatwienia sterowania kilku urządzeń za pomocą tylko jednego pilota, zalecamy zachować sprawne piloty oryginalne, dołączone do sterowanych urządzeń, w celu zachowania dostępu do niektórych funkcji, których może nie obsługiwać pilot uniwersalny.*
- 5. W przypadku zastosowania pilota uniwersalnego w celu zastąpienia pilota zagubionego lub zniszczonego, informujemy, że niektóre funkcje sterowania mogą nie być obsługiwane przez pilot uniwersalny. Jeśli są to funkcje niezbędne dla Użytkownika, zalecamy zaopatrzyć się w pilot oryginalny producenta urządzenia.*
- 6. W przypadku braku kompatybilności pilota uniwersalnego z urządzeniami, do sterowania których został zakupiony, to znaczy w przypadku pełnego braku sterowania lub braku sterowania funkcjami istotnymi dla użytkownika, pilot uniwersalny można zwrócić sprzedawcy na podstawie gwarancji lub rękojmi, przedstawiając dowód zakupu oraz opakowanie pilota lub niniejszą instrukcję, zawierającą w dalszej części kartę gwarancyjną wraz z warunkami gwarancji udzielonej przez firmę Emerson.*

Po pierwszym zaprogramowaniu pilota zalecamy zapisać lub zaznaczyć w tabeli zastosowane kody sterowania, w celu łatwego ponownego zaprogramowania.

TV: _____



Sprzęt elektroniczny, po zużyciu, nie może być wyrzucony wraz z innymi, zwykłymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA LUDZI.

ZAKAZ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO RAZEM Z INNYMI ODPADAMI POCHODZĄCYMI Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2002/98/EC oraz stosownymi przepisami wprowadzającymi w życie Dyrektywę w krajach UE, sprzęt elektroniczny, po zużyciu, nie może być wyrzucany wraz z innymi, zwykłymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz recyklingu, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W celu uzyskania informacji należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego.

CHROŃ ŚRODOWISKO NATURALNE I ZDROWIE LUDZI.

EMMERSON SP.J.



UL. ZACISZNA 6
63-200 JAROCIN

Made in PRC
Wyprodukowano w Chinach
e-mail: poczta@emerson.com.pl
www.emerson.com.pl
www.emerson-electronics.com

GWARANCJA 1 ROK

Produkt objęty jest **roczną** gwarancją, której okres liczony jest od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu w okresie gwarancyjnym prosimy o odesłanie go bezpośrednio do SERWISU lub złożenia reklamacji u sprzedawcy detalicznego w miejscu zakupu towaru w celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

Warunki przyjęcia reklamacji przez autoryzowany serwis:

- dostarczenie sprzętu do serwisu w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami oraz dokumentacją) – jeżeli takowe są dołączone do oryginalnego produktu,
- dostarczenie reklamowanego produktu w oryginalnym opakowaniu,
- dostarczenie czytelnej kopii dokumentu potwierdzającego zakup produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca czytelną datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
- dostarczenie czytelnego opisu uszkodzenia.

W celu sprawnej obsługi i ewentualnej pomocy technicznej prosimy o podanie adresu zwrotnego numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

ADRES PUNKTU SERWISOWEGO:

SERWIS EMMERSON

UL. ZACISZNA 6

63-200 Jarocin, Polska

Przed odesłaniem produktu zalecamy pisemne zgłoszenie rodzaju problemu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania produktu. Wiele zgłaszanych problemów związanych z eksploatacją, obsługą i działaniem sprzętu może zostać rozwiązanych drogą pisemną lub elektroniczną przez nasz serwis. W przypadku pytań prosimy o zwracanie się pisemne na poniższe adresy poczty elektronicznej:

poczta@emerson.com.pl serwis@emerson.com.pl

Dołożymy wszelkich starań w celu jak najszybszej pomocy technicznej dla wszystkich użytkowników naszych produktów.

SERWIS EMMERSON rozpatrzy reklamację (zgodnie z obowiązującymi warunkami gwarancji dla danego produktu) w możliwie jak najkrótszym terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych licząc od daty przyjęcia reklamowanego produktu do SERWISU. W uzasadnionych przypadkach (skomplikowana naprawa, odesłanie produktu bezpośrednio do producenta, itp. przypadki) termin może ulec wydłużeniu.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub/i nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego przede wszystkim z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą a także uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji dla danego produktu.

Niniejsza gwarancja nie zmienia ani nie narusza innych praw konsumenta.

Do uznania reklamacji konieczny jest dowód zakupu produktu z widoczną datą i miejscem zakupu.