

EMMERSON^{T.M.}

ANTV 50 UV

Aktywna antena pokojowa DVB-T2

zgodna ze standardami sygnału HD 4K H.265 HEVC
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-8, DAB+



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór anteny telewizyjnej Emmerson ANTV 50 UV.
Antena jest przeznaczona do odbioru sygnału telewizyjnego Nziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T2 oraz radia cyfrowego DAB+.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją.

ANTV 50 UV jest aktywną anteną wewnętrzną (pokojową) o wysokim zysku energetycznym, ze wzmacniaczem antenowym. Zapewnia bardzo dobry odbiór telewizji DVB-T2 z mniejszych odległości od nadajnika w dobrych warunkach odbioru.

Parametry techniczne:

Pasma: 174 - 862 MHz

Zakresy: VHF, UHF

Zysk: 25 dB

Wzmacniacz

Impedancja: 75 Ohm

Polaryzacja: V / H (pionowa lub pozioma).

Zasilanie wzmacniacza: DC5V z dekodera DVB-T2 lub z telewizora z tunerem DVB-T2, lub z portu USB DV5V innego urządzenia telewizyjnego

Kabel antenowy: 5m

Ustawienie i podłączenie anteny.

Wybór miejsca ustawienia anteny.

Miejsce ustawienia anteny należy wybrać tak, aby jak najlepiej spełnić warunki dobrego odbioru sygnału telewizji DVB-T2:

- antena powinna być ustawiona w takim miejscu, aby pomiędzy anteną a nadajnikiem telewizji DVB-T2 nie występowały duże przeszkody terenowe, np. duże budynki, hale, linie wysokiego napięcia i podobne urządzenia mogące wywoływać zakłócenia elektromagnetyczne.
- dla najlepszego odbioru antena powinna być zamontowana w możliwie jak najwyższym punkcie.
- kabel antenowy łączący antenę z odbiornikiem powinien stanowić jeden ciągły odcinek.

Miejsce ustawienia anteny należy wybrać tak aby w jej pobliżu nie znajdowały się inne urządzenia elektryczne i elektroniczne, kable i przewody zasilania, zasilacze sieciowe, mogące powodować zakłócenia elektromagnetyczne mające wpływ na jakość odbioru.

- za pomocą przewodu antenowego podłączyć antenę do gniazda antenowego dekodera DVB-T2 lub telewizora z tunerem DVB-T2.

- w przypadku konieczności zasilania anteny z portu USB DC5V, podłączyć przewód USB anteny do gniazda USB DC5V innego urządzenia telewizyjnego lub zasilacza USB (nie znajduje się w zestawie anteny).

Antena posiada dookólną charakterystykę odbioru.

W zależności od indywidualnych warunków odbioru w miejscu ustawienia anteny, może okazać się konieczne odpowiednie nachylenie lub nakierowanie anteny w kierunku nadajnika telewizyjnego.

Zasięg prawidłowego odbioru telewizji DVB-T2 zależy od indywidualnych warunków odbioru w miejscu ustawienia anteny, takich jak wysokość, występowanie przeszkód terenowych i

innych źródeł zakłóceń takich jak budynki, hale o konstrukcji metalowej, linie energetyczne itp.

Najlepszy odbiór zapewnia brak występowania przeszkód pomiędzy anteną a nadajnikiem telewizyjnym.

Wzmacniacz antenowy

Antena posiada wzmacniacz sygnału telewizyjnego. Wzmacniacz może być zasilany poprzez dekodery DVB-T2 lub telewizor z tunerem DVB-T2 (jeśli *posiada funkcję zasilania anteny*), z gniazda (portu) USB DC5V urządzenia telewizyjnego, lub zewnętrznego zasilacza USB DC5V (nie znajduje się w zestawie anteny).

Zasilanie anteny z dekodera DVB-T2 (lub z telewizora z tunerem DVB-T2):

W menu dekodera należy włączyć funkcję zasilania anteny.

(Większość dekoderek zgodnych z wymaganiami telewizji DVB-T2 posiada funkcję zasilania anteny, funkcję należy włączyć w odpowiednim menu ustawienia anteny).

(W przypadku telewizora z tunerem DVB-T2 należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub menu telewizora).

Zalecamy włączenie zasilania wzmacniacza anteny tylko w przypadku niewystarczającej jakości odbioru. W przypadku odbioru dobrej jakości nie ma potrzeby włączania zasilania wzmacniacza anteny, co przyczynia się do oszczędności energii elektrycznej.

Włączenie zasilania wzmacniacza w większości modeli dekoderek może oznaczać nieznaczne zwiększenie poboru energii elektrycznej przez dekodery DVB-T2.

UWAGA: nie wolno jednocześnie podłączyć zasilacza zewnętrznego USB lub zasilania anteny z portu USB oraz włączyć zasilania anteny poprzez dekodery lub telewizor DVB-T2. Może to doprowadzić do uszkodzenia sprzętu oraz niebezpieczeństwa dla użytkownika.

PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU.

Wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się od informacji podanych w instrukcji. W produkcie mogą zostać wprowadzone zmiany techniczne bez uprzedzenia.

Jest to spowodowane ciągłym ulepszaniem produktu i dbałością o atrakcyjny wygląd.

Informacje zawarte w instrukcji obsługi dotyczące działania produktu, zestawu dołączonych akcesoriów oraz funkcji i parametrów technicznych urządzenia mogą zawierać niezamierzone błędy i pomyłki.

W takim przypadku dokładnych prawidłowych informacji o produkcie udziela serwis.

Aktualna instrukcja obsługi jest również dostępna na naszej stronie internetowej www.emmerson.com.pl

Nie otwierać, nie rozbierać urządzenia. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne elementy przeznaczone do dostępu dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecić wyspecjalizowanemu serwisowi urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez Serwis Emmerson.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji Serwis Emmerson zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego sprzętu, lub w uzasadnionych przypadkach braku możliwości naprawy, zwrotu gotówki za zakupiony produkt w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez Serwis Emmerson. W uzasadnionych przypadkach (np. skomplikowana naprawa, konieczność sprowadzenia części zamiennych) termin rozpatrzenia reklamacji i naprawy gwarancyjnej może ulec przedłużeniu.
5. Producent ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie Serwis Emmerson. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
6. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać reklamowany produkt bezpośrednio do Serwisu Emmerson celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Koszt dostarczenia produktu do serwisu pokrywa Kupujący. W przypadku wysłania reklamowanego produktu do Serwisu Emmerson, produkt powinien być spakowany w oryginalne opakowanie o ile Kupujący je

posiada, lub zapakowany w sposób zapewniający bezpieczną przesyłkę sprzętu. Serwis Emerson nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu które nastąpiły podczas transportu do Serwisu.

7. Warunki przyjęcia reklamacji przez Serwis Emerson:

- dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym
- dostarczenie ważnej, wypełnionej karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) lub potwierdzenia zakupu produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
- dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.

8. Gwarancja traci ważność w przypadku:

- zakończenia okresu gwarancyjnego,
- unieważnienia karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną)
- naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb gwarancyjnych, jeśli występują
- zmiany, naruszenia, usunięcia numeru seryjnego urządzenia, jeśli występuje
- samodzielnego wprowadzenia zmian technicznych produktu lub stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji w produkt.

9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z niewłaściwego użytkownika, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub inną substancją, innych uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

Przed wysłaniem produktu zalecamy skontaktowanie się z Serwisem i zgłoszenie wszelkich problemów w działaniu sprzętu, stwierdzonej wady / usterki sprzętu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania sprzętu.

SERWIS EMMERSON

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska

tel. (62) 505 45 45 fax. (62) 505 28 27

serwis@emerson.com.pl

Pn. – Pt. 8:00 – 16:00

EMMERSON^{T.M.}

EMMERSON
ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin POLAND
www.emmerson.com.pl
e-mail: poczta@emmerson.com.pl

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM
AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND.
© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED - PROPRIETARY / COPYRIGHT
© Copyright Tous droits réservés - BREVET / COPYRIGHT
© Copyright Alle Rechte vorbehalten - EIGENTUMS / URHEBERRECHT
© COPYRIGHT TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - PROPIETARIO / COPYRIGHT