

EMMERSON™

iU 50

PILOT KLAWIATURA TV BOX, SMART TV
TV BOX / SMART TV / APLIKACJE / INTERNET

INSTRUKCJA OBSŁUGI



COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND.

Dziękujemy za wybór pilota multimedialnego z klawiaturą Emmerson iU 50. Pilot umożliwia łatwe i wygodne korzystanie z urządzeń TV BOX, Smart TV, aplikacji, gier, Internetu itp.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

BATERIE

Przed rozpoczęciem użytkowania należy włożyć odpowiednie baterie (2xAAA/R3) do schowka na baterie znajdującego się na tylnej obudowie pilota.

Należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację baterii (oznaczenia + / - zgodnie z oznaczeniami na bateriach i na schowku na baterie w pilocie).

Należy wymieniać na nowe obie baterie jednocześnie. Obie baterie muszą być tego samego typu.

1. otworzyć pojemnik na baterie w pilocie.
2. włożyć dwie baterie typu AAA, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
3. Zamknąć za pomocą zatrzasku pokrywę schowka na baterie w pilocie.

PODŁĄCZENIE PILOTA

1. Wysunąć odbiornik USB ze schowka na baterie pilota. Podłączyć odbiornik do wejścia interfejsu USB TV BOX'a lub innego obsługiwane urządzenia.
2. Włączyć pilota przełącznikiem znajdującym się po prawej stronie na przedniej części obudowy, poprzez przesunięcie przełącznika w pozycję ON.
3. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

Działanie pilota jest sygnalizowane poprzez niebieską diodę świecącą LED.

PANEL DOTYKOWY (TOUCHPAD)

Panel dotykowy pilota zapewnia płynną obsługę aplikacji poprzez mysz wirtualną (kursor). Przesuwane palcem po powierzchni panelu dotykowego powoduje przesuwanie kursora na ekranie aplikacji urządzenia.

W celu oszczędności baterii, po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć zasilanie pilota przełącznikiem znajdującym się w przedniej lewej części obudowy, poprzez przesunięcie przełącznika w pozycję 'OFF'.

Pilot posiada dodatkowo funkcję automatycznego wyłączenia. Po dłuższym czasie nieużywania pilot wyłączy się automatycznie w celu oszczędności baterii.

Ponowne włączenie pilota nastąpi po naciśnięciu dowolnego przycisku klawiatury lub dotknięciu panelu dotykowego.

UWAGI DOTYCZĄCE BATERII:

Baterie należy wymieniać na obie nowe baterie tego samego typu. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową polaryzację przy wymianie baterii (zgodne oznaczenia +/- na bateriach i na pojemniku).

Nieprawidłowa wymiana baterii prowadzi do niebezpieczeństwa wybuchu.

Baterii oraz pilota z włożonymi bateriami nie wolno narażać na nagrzewanie. Może to doprowadzić do niebezpieczeństwa wybuchu baterii.

Baterii oraz pilota z włożonymi bateriami nie wolno narażać na zalanie.

W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia, należy wyjąć baterie z pilota.

Pozostawienie zużytych baterii w pilocie na dłuższy okres może spowodować wylanie elektrolitu z baterii i uszkodzenie pilota.

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadkami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, należy je przekazać w wyspecjalizowanym punkcie odbioru zużytych baterii. Więcej informacji w punkcie sprzedaży detalicznej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pilot może nie działać prawidłowo jeżeli pomiędzy pilotem a urządzeniem znajdują się przeszkody lub źródła zakłóceń sygnału radiowego.

W przypadku jeśli pilot nie może nawiązać połączenia z urządzeniem:

- sprawdzić czy baterie pilota nie są zużyte i w razie potrzeby wymienić baterie na nowe.
- odłączyć i ponownie podłączyć odbiornik pilota do portu interfejsu USB.
- zmienić kanał poprzez naciśnięcie jednocześnie przycisków Fn+F1 i przytrzymanie przez ok 1 sek.

W przypadku jeśli kursor myszy wirtualnej porusza się z przerwami lub reaguje zbyt wolno, pilot może znajdować się w zbyt dużej odległości od odbiornika USB lub panel dotykowy może być zabrudzony. Należy zmniejszyć odległość pilota od odbiornika lub oczyścić powierzchnię panelu dotykowego.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Pilot wykorzystuje sygnał radiowy. Nie może być używany we wszelkich przypadkach i miejscach, gdzie sygnał radiowy może stanowić niebezpieczeństwo lub obowiązuje zakaz używania urządzeń radiowych, takich jak pokład samolotu, szpital, w pobliżu urządzeń medycznych, rozruszników i implantów, itp.

Pilot nie może być używany do komunikacji z komputerem lub urządzeniem pokładowym podczas prowadzenia pojazdu. Z pilota można korzystać tylko po bezpiecznym zatrzymaniu pojazdu.

DANE TECHNICZNE

zasięg: do 10m w zależności od występowania przeszkód

zasilanie: 2 baterie AAA

transmisja radiowa: 2,4 GHz

połączenie: USB plug & play

moc transmisji: 4dB max.

wymagania systemu operacyjnego: Windows, Linux, Mac, Android

wymiary: 147mm x 98mm x 20mm

masa: 108g

W zależności od wersji urządzenia, niektóre przyciski mogą się różnić lub mieć inne funkcje niż podane w instrukcji obsługi. W takim przypadku aktualnych informacji udziela serwis.

PRODUKT MOŻE NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU.

Wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się od informacji podanych w instrukcji.

W produkcji mogą zostać wprowadzone zmiany techniczne bez uprzedzenia.

Informacje zawarte w instrukcji obsługi dotyczące działania produktu, zestawu dołączonych akcesoriów oraz funkcji i parametrów technicznych urządzenia mogą zawierać niezamierzone błędy i pomyłki.

W takim przypadku dokładnych prawidłowych informacji o produkcie udziela serwis. Aktualna instrukcja obsługi jest również dostępna na naszej stronie internetowej www.emmerson.com.pl

Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych bez intencji naruszenia odpowiednich praw własności.

Zainstalowane programy i aplikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się od nazw aplikacji podanych na opakowaniu w zależności od wersji urządzenia.

Producent nie odpowiada za działanie aplikacji zainstalowanych na urządzeniu oraz w przypadku samodzielnego wykonywania aktualizacji przez użytkownika. W przypadku zastrzeżeń do działania aplikacji należy zwrócić się do wydawcy / producenta danej aplikacji.



ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr EMM 121 / 09 / 2018

EMMERSON SP. J.

UL. ZACISZNA 6

63-200 JAROCIN

niniejszym deklaruje, że następujący produkt :

iU 50 - pilot z klawiaturą

jest zgodny z postanowieniami dyrektywy:

2014/53/UE

zastosowano normy zharmonizowane (Test Standards):

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012

ETSI EN 300 328 V1.8.1:2012

EN 62479:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Wymienione produkty na podstawie niniejszej Deklaracji
są przeznaczone do użytkowania na terenie Polski.

Jarocin, ul. Zaciszna 6, dnia 01.09.2018

Dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia CE: 18

EMMERSON

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin POLAND

www.emmerson.com.pl

e-mail: poczta@emmerson.com.pl

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji produktu bez
uprzedzenia.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez Serwis Emmerson.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, w razie konieczności - wymiany sprzętu, lub w uzasadnionych przypadkach braku możliwości naprawy lub wymiany, zgody na zwrot gotówki za zakupiony produkt, w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez Serwis Emmerson. W uzasadnionych przypadkach (np. skomplikowana naprawa, konieczność sprowadzenia części zamiennej) termin rozpatrzenia reklamacji i naprawy gwarancyjnej może ulec przedłużeniu.
5. Producent ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie Serwis Emmerson. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
6. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać reklamowany produkt bezpośrednio do Serwisu Emmerson celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Koszt dostarczenia produktu do serwisu pokrywa Kupujący. W przypadku wysłania reklamowanego produktu do Serwisu Emmerson, produkt powinien być spakowany w oryginalne opakowanie o ile Kupujący je posiada, lub zapakowany w sposób zapewniający bezpieczną przesyłkę sprzętu. Serwis Emmerson nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu które nastąpiły podczas transportu do Serwisu.
7. Warunki przyjęcia reklamacji przez Serwis Emmerson:
 - dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym
 - dostarczenie ważnej, wypełnionej karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) lub potwierdzenia zakupu produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
 - dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - zakończenia okresu gwarancyjnego,
 - unieważnienia karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną)
 - naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb gwarancyjnych, jeśli występują
 - zmiany, naruszenia, usunięcia numeru seryjnego urządzenia, jeśli występuje
 - samodzielnego wprowadzenia zmian technicznych produktu lub stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji w produkt.
9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub inną substancją, innych uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

Przed wysłaniem produktu zalecamy skontaktowanie się z Serwisem i zgłoszenie wszelkich problemów w działaniu sprzętu, stwierdzonej wady / usterki sprzętu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania sprzętu.

SERWIS EMMERSON

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska

tel. (62) 505 45 45 fax. (62) 505 28 27

serwis@emerson.com.pl

Pn. – Pt. 8:00 – 16:00

EMMERSON^{T.M.}

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND.

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED - PROPRIETARY / COPYRIGHT

© Copyright Tous droits réservés - BREVET / COPYRIGHT

© Copyright Alle Rechte vorbehalten - EIGENTUMS / URHEBERRECHT

© COPYRIGHT TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - PROPIETARIO / COPYRIGHT