

ANTV 35

ANTENA POKOJOWA VHF, UHF, FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Uniwersalna antena pokojowa do odbioru sygnału radiowego i telewizyjnego. Obrotowy dipol antenowy umożliwia prawidłowe skierowanie anteny. 2 wysuwane obrotowe anteny teleskopowe 18 - 70 cm. Regulowany poziom sygnału wyjściowego.



THE PICTURED COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR THE PICTURED PRODUCT. Product shown is not an offer of purchase or sale.

ANTV 35
UHF / VHF / FM / DVB-T

uniwersalna ANTENA POKOJOWA TV/RADIO

UNIVERSAL ZIMMERANTENNE, TV/RADIO

ANTENNE D'INTERIEUR POUR TV/RADIO

ZYSK 6 dB
IMPEDANCJA 75 Ohm

PASMO 45-910 MHz

OBROTOWY DIPOL
2 ANTENY TELESKOPOWE

Dziękujemy za wybór anteny pokojowej ANTV 35 marki Emerson™.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

ANTV 35 to uniwersalna antena pokojowa z regulowanym poziomem sygnału w zakresie do 6 dB. Przeznaczona jest do odbioru sygnału radiowego oraz telewizyjnego z niewielkich odległości od nadajnika i przy dobrych warunkach odbioru. Antena nie wymaga zasilania zewnętrznego.

ZALECANE USTAWIENIE ANTENY

Antenę należy skierować w kierunku nadajnika radiowego lub telewizyjnego. W pobliżu anteny ani pomiędzy anteną a nadajnikiem radiowo telewizyjnym nie mogą znajdować się silne źródła zakłóceń elektromagnetycznych, takie jak działające urządzenia elektryczne i elektroniczne, konstrukcje metalowe, instalacje elektryczne i elektroniczne. Występowanie zakłóceń pomiędzy anteną a nadajnikiem może uniemożliwić prawidłowy odbiór sygnału.

1. Podłączyć koncentryczny przewód antenowy (TV) anteny do gniazda antenowego wejściowego odbiornika radiowego lub telewizyjnego.
2. Skierować antenę w kierunku nadajnika telewizyjnego i rozsunąć anteny teleskopowe.
3. Włączyć odbiornik telewizyjny i dostroić do odbioru jednego z programów lub włączyć wyszukiwanie kanałów.
4. Regulatorem poziomu sygnału ustawić odpowiedni poziom sygnału tak aby jakość odbioru była jak najlepsza.
5. Obracając obrotowe elementy anteny lub całą antenę ustawić je w takiej pozycji, aby jakość odbioru była jak najlepsza.



W przypadku niezgodności typu gniazda antenowego urządzenia radiowego z rodzajem wtyku anteny (wtyk męski / żeński) należy dokupić osobno odpowiedni adapter antenowy. Odpowiednie akcesoria i przejściówki antenowe powinny być dostępne w miejscu zakupu anteny.

W przypadku stwierdzenia że długość przewodu antenowego, w który wyposażona jest antena, jest niewystarczająca do ustawienia anteny w większej odległości od odbiornika telewizyjnego lub radiowego według indywidualnych potrzeb, należy dokupić osobno odpowiedniej długości przewód antenowy. Odpowiednie przewody antenowe powinny być dostępne w miejscu zakupu anteny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Impedancja: 75 Ohm

Pasma częstotliwości odbioru: 45 - 910 MHz

Zysk: 0 - 6 dB

PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU.

Wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się od informacji podanych w instrukcji.

W produkcji mogą zostać wprowadzone zmiany techniczne bez uprzedzenia.

Jest to spowodowane ciągłym ulepszaniem produktu i dbałością o atrakcyjny wygląd.

Informacje zawarte w instrukcji obsługi dotyczące działania produktu, zestawu dołączonych akcesoriów oraz funkcji i parametrów technicznych urządzenia mogą zawierać niezamierzone błędy i pomyłki.

W takim przypadku dokładnych prawidłowych informacji o produkcie udziela serwis. Aktualna instrukcja obsługi jest również dostępna na naszej stronie internetowej www.emmerson.com.pl



ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

EMMERSON
ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin POLAND
www.emmerson.com.pl
e-mail: poczta@emmerson.com.pl

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji produktu bez uprzedzenia.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Nr EMM 080A / 25 / 2008

EMMERSON
K.Kłósowski R.Jaśkowiak M.Dukaczewski SP.J.
UL. ZACISZNA 6
63-200 JAROCIN

niniejszym deklaruje, że następujące produkty :

ANTENA EMMERSON ANTV 35

są zgodne z postanowieniami dyrektyw:

dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC

oraz że zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN 61000-6-3: 2004

PN-EN 61204: 2001

PN-EN 55013: 2004

PN-EN 55014-2: 1999

PN-EN 55014-2: 1999/A1: 2004

Jarocin, ul. Zaciszna 6 dnia 01.09. 2008

Dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia CE: 08

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji trwa przez 24 miesiące licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy licząc od daty produkcji urządzenia (o ile EMMERSON nie podał inaczej). Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez SERWIS EMMERSON. Bezwarunkowo zobowiązania gwarancyjne kończą się z upływem 30 miesięcy od daty produkcji urządzenia.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji SERWIS EMMERSON zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego sprzętu lub w szczególnych i uzasadnionych przypadkach zwrotu gotówki za zakupiony produkt w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez SERWIS EMMERSON. W uzasadnionych przypadkach (skomplikowana naprawa, odesłanie produktu bezpośrednio do producenta, itp. przypadki) termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
5. EMMERSON ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie SERWIS EMMERSON. EMMERSON nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
6. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać na własny koszt bezpośrednio do SERWISU EMMERSON celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez SERWIS jest:
 - dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami oraz dokumentacją) w oryginalnym opakowaniu,
 - dostarczenie ważnej, czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej (wyłącznie dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) wraz z czytelnym dokumentem potwierdzającym zakup produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
 - dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - zakończenia okresu gwarancyjnego,
 - unieważnienia karty gwarancyjnej,
 - naruszenia, zerwania plomb gwarancyjnych,
 - zmiany, zamazania, usunięcia numeru seryjnego urządzenia,
 - wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub/i stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji.
9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub/i nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego przede wszystkim z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub/i inną substancją a także uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

Przed odesłaniem produktu zalecamy pisemne zgłoszenie rodzaju problemu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania produktu.

SERWIS EMMERSON

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska

tel. (62) 505 28 75 fax. (62) 505 28 27

serwis@emerson.com.pl

Pn. – Pt. 8:00 – 16:00



COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND.

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED - PROPRIETARY / COPYRIGHT

© Copyright Tous droits réservés - BREVET / COPYRIGHT

© Copyright Alle Rechte vorbehalten - EIGENTUMS / URHEBERRECHT

© COPYRIGHT TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - PROPIETARIO / COPYRIGHT