



M-101 MR
RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI



PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU

ZANIM ROZPOCZNIESZ INSTALACJĘ

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Upewnij się, że kolory przewodów zgadzają się z opisem podłączenia urządzenia. Błędne podłączenie urządzenia może uszkodzić produkt lub/i instalację zasilającą.
2. Upewnij się, czy przewody głośnikowe są właściwie podłączone (zwróć uwagę na polaryzację). Nigdy nie łącz ze sobą przewodów głośnikowych poszczególnych kanałów; nie łącz przewodów głośnikowych do karoserii.
3. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo i zgadzają się z opisem podanym w instrukcji.
4. Przepalony bezpiecznik należy wymienić na sprawny o dokładnie takich samych parametrach, jakie zostały podane na oprawce bezpiecznika. Instalacja bezpiecznika o większym amperażu może uszkodzić urządzenie.
5. Upewnij się, że otwory wentylacyjne oraz radiatory nie są przesłonięte lub blokowane. Niewłaściwa wentylacja może spowodować uszkodzenie sprzętu a nawet pożar.
6. Po zakończeniu instalacji urządzenia i sprawdzeniu wszystkich połączeń zdejmij panel czołowy i wciśnij przycisk RESET używając do tego cienkiego przedmiotu.
7. Nigdy nie próbuj wprowadzać jakichkolwiek modyfikacji w urządzeniu i jego połączeniach może się to przyczynić do wypadku, pożaru lub innych zagrożeń.
8. Zatrzymaj pojazd zanim przeprowadzisz jakąkolwiek czynność związaną z obsługą urządzenia, która może przeszkodzić w bezpiecznym prowadzeniu samochodu.
9. Nigdy nie używaj urządzenia i jego akcesorii w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach. Upewnij się, że temperatura wewnątrz mieści się w granicach od -10°C do $+60^{\circ}\text{C}$ zanim włączysz urządzenie.
10. Aby uniknąć rozproszenia uwagi kierowcy podczas prowadzenia pojazdu zainstaluj urządzenie we właściwym miejscu.
11. Używaj urządzenia po włączeniu silnika. W innym razie urządzenie może się nie włączyć z uwagi na niską wartość energii w akumulatorze.
12. Uważaj na pole magnetyczne w pobliżu urządzenia. Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia kart pamięci, kaset magnetycznych itp.
13. Unikaj zakłócania częstotliwości video. Używaj telefonu komórkowego z dala od urządzenia.
14. Nie narażaj elementów urządzenia i akcesorii na ekstremalnie temperatury, nasłonecznienie lub/i zawilgocenie.

INSTALACJA

Połączenia kablowe:


1. Gniazdo antenowe.
2. Gniazdo wyjściowe RCA (R).
3. Gniazdo wyjściowe RCA (L).
4. Otwór montażowy.
5. Wtyk wyjściowe (męski).
6. Gniazdo wyjściowe (żeńskie).
7. Oprawka bezpiecznika (15A; 0,5A).


WAŻNE!

Urządzenie jest przystosowane wyłącznie do zasilania napięciem 12V!

WAŻNE!

Urządzenie może współpracować z głośnikami o impedancji min. 4Ω !






WAŻNE!


- Urządzenie jest przystosowane wyłącznie do zasilania z instalacji zasilającej 12V.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie połączenia są wykonane prawidłowo zgodnie z opisem.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że nieużywane przewody nie są zwarte z innymi elementami radia lub instalacji elektrycznej pojazdu.
- Nigdy nie łącz ze sobą przewodów: zasilania +12V (żółty) i przewodu przełącznika zapłonu (czerwony). Może to spowodować zwarcie w instalacji elektrycznej a nawet pożar.

MONTAŻ URZĄDZENIA

ELEMENTY MONTAŻOWE



1szt




1szt




1szt



1kpl




1szt



2szt


INSTALACJA METODA 1 (montaż z przodu)

1. Umieść ramkę mocującą w otworze deski rozdzielczej pojazdu, jeśli to konieczne odegnij odpowiednie metalowe detale ramki, pozwoli to na wzmocnienie konstrukcji.
2. Zainstaluj plastikową ramkę.
3. Dopasuj odpowiednio bolec i wkręt montażowy, następnie zainstaluj urządzenie.




INSTALACJA METODA 2 (montaż po bokach)

1. Zdemontuj plastikową ramkę oraz haczyki z obu stron urządzenia, (jeśli zostały zainstalowane).
2. Wybierz właściwą pozycję urządzenia i dopasuj odpowiednio otwory montażowe.
3. Dokręć wkręty montażowe po obu stronach urządzenia.





INSTALACJA PANELU CZOŁOWEGO

Umieść panel zgodnie z rysunkiem w urządzeniu, przesunij w prawo i dociśnij panel.




DEZINSTALACJA PANELU CZOŁOWEGO

Wciśnij przycisk  w celu zwolnienia panelu, następnie, gdy panel znajduje się pod kątem 45° przesunij go w lewą stronę urządzenia.




DEMONTAŻ URZĄDZENIA

1. Zdemontuj panel czołowy zgodnie z opisem powyżej.
2. Zdejmij zewnętrzną ramkę urządzenia.




3. Umieść klucze po obu stronach urządzenia. Użyj kluczy do wyciągnięcia urządzenia.



ELEMENTY OBSŁUGI

1. ① / ✖ - włącznik / wyciszenie.
2. Gniazdo wejściowe AUX.
3. Wyświetlacz LCD.
4. BAND - przycisk wyboru pasma.
5. ST/AF - przycisk funkcji dźwięku / częstotliwości alternatywnej.
6. DISP - przycisk zegara, wyświetlacza.
7. TA - przycisk funkcji ostrzeżeń dot. ruchu drogowego.
8. EQ - przycisk korektora dźwięku.
9. SEL - przycisk wielofunkcyjny.
10. VOLUME + - regulacja głośności (+).
11. VOLUME - - regulacja głośności (-).
12. ◀◀ - przycisk wyszukiwania przełączania (do tyłu / poprzedni).
13. ▶▶ - przycisk wyszukiwania przełączania (do przodu / następny).
14. PTY - przycisk funkcji PTY.
15. MODE - przycisk wyboru funkcji.
16. AMS - przycisk automatycznego wyszukiwania stacji radiowych.
17. 1 / ▶|| - (1) - przycisk odtwarzania, pauzy.
18. 2 / INT - (2) - przycisk odtwarzania początku.
19. 3 / RPT - (3) - przycisk powtarzania.
20. 4 / RDM - (4) - przycisk losowego odtwarzania.
21. 5 / FOLD+ - (5) - przycisk wyboru folderu.
22. 6 / FOLD- - (6) - przycisk wyboru folderu.
23. Gniazdo USB.
24. ▾ - przycisk zwalnający panel czołowy.
25. Przycisk RESET.
26. Gniazdo czytnika kart pamięci.



PODSTAWOWE FUNKCJE

WŁĄCZNIĘ I WYLĄCZNIĘ URZĄDZENIA

Użyj przycisku ① (1), aby włączyć urządzenie. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ① (1) (przez 3 sekundy) w celu wyłączenia urządzenia.

WYBÓR FUNKCJI

Po włączeniu urządzenia skorzystaj z przycisku MODE (15), by wybrać żądaną funkcję odtwarzacza: TUNER, USB, SD lub AUX.

WYŚWIETLANIE BIERZĄCYCH INFORMACJI

Użyj przycisku DISP (6), aby wyświetlić na wyświetlaczu aktualny czas. Użycie przycisku DISP (6) po raz kolejny pozwoli na wyświetlenie statusu funkcji PTY. Użycie przycisku DISP (6) po raz trzeci pozwoli na wyświetlenie zakresu częstotliwości.

USTAWIENIA ZEGARA



1. Wciśnij przycisk DISP (6), aby wybrać zegar.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk DISP (6) (zegar będzie migał). Użyj przycisku wielofunkcyjnego SEL (9) w kierunku VOLUME +, VOLUME -, by ustawić odpowiednio minuty i godziny. Wciśnij przycisk SEL, aby zatwierdzić.

WAŻNE!

- Jeśli w trybie ustawiania czasu żaden z przycisków nie zostanie wciśnięty, urządzenie po 5 sekundach powróci to normalnego trybu wyświetlania zegara.

USTAWIENIA DŹWIĘKU

USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI

Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności użyj odpowiednio przycisku wielofunkcyjnego SEL (9) w kierunku VOLUME +, VOLUME -. Użyj przycisku  (1) w celu wyciszenia, wyłączenia dźwięku. Użyj przycisku  (1) ponownie by przywrócić poprzednie ustawienia głośności.

USTAWIENIA BARWY TONU I BALANSU

Naciskaj przycisk wielofunkcyjny SEL (9), aby wybrać jeden z żądanych parametrów, które mają zostać zmienione (VOL - regulacja głośności; BAL - regulacja balansu lewy - prawy; FAD - regulacja balansu przód - tył; BAS - regulacja niskich tonów; TRE - regulacja wysokich tonów. Po wybraniu odpowiedniego parametru ustaw jego żądaną wartość za pomocą przycisku wielofunkcyjnego SEL (9) w kierunku VOLUME +, VOLUME -.

WAŻNE!

- Odtwarzacz samoczynnie powróci do poprzednich ustawień danego parametru, jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone w przeciągu trzech sekund.

USTAWIENIA CHARAKTERYSTYKI DŹWIĘKU

Używając wielokrotnie przycisku EQ (8) wybierz odpowiednie ustawienie korektora: EQ OFF; POP; ROCK; CLASS, FLAT.

FUNKCJA LOUDNES (KONTUR)







Wciśnij i przytrzymaj przycisk SEL (9), aby włączyć lub wyłączyć podbicie wysokich i niskich częstotliwości. Funkcja zalecana przy odsłuchu z niskim poziomem głośności.

SŁUCHANIE RADIA



WYBÓR ZAKRESU CZĘSTOTLIWOŚCI

Włącz tryb radia i następnie użyj przycisku BAND (4) w celu wybrania żądanego zakresu częstotliwości: FM1, FM2, FM3, MW1 lub MW2.

MANUALNE I AUTOMATYCZNE STROJENIE RADIA

Użyj przycisku wielofunkcyjnego (9) w kierunku  lub , aby wybrać kolejną lub poprzednią stację radiową. Wciśnij i przytrzymaj go w kierunku  lub , dłużej niż 3 sekundy - radio rozpocznie wyszukiwanie stacji radiowej. Wyszukiwanie zostanie zakończone w przypadku odebrania pierwszej stacji radiowej. Podczas wyszukiwania stacji użyj przycisku (9) w kierunku  lub , by zatrzymać wyszukiwanie.

AUTOMATYCZNE STROJENIE I ZAPISYWANIE STACJI RADIOWYCH

1. Użyj przycisku AMS i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji radiowych i automatycznie ich przypisać pod przyciskami 1...6. Użyj przycisku AMS, aby włączyć przeszukiwanie zapisanych stacji radiowych (każda zapisana w pamięci urządzenia stacja radiowa będzie odtwarzana przez 10 sekund, po czym zostanie włączona kolejna). Jeśli stacje radiowe zostały zapisane w pamięci radia ich włączenie jest możliwe za pomocą przycisków 1...6.
2. Użyj przycisku wielofunkcyjnego (9) w kierunku  lub , aby wybrać żądaną stację radiową. Następnie wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków 1...6 (17-22), aby przyporządkować wybraną wcześniej stację do pamięci 1...6 (na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CH”).
3. W celu przyporządkowania zapisanej stacji do innego przycisku wciśnij i przytrzymaj (dłużej niż 2 sekundy) jeden z przycisków, 1...6 pod którym ma zostać zapisana dana stacja.

WAŻNE!

- W pamięci urządzenia można zapisać maksymalnie 6 stacji radiowych dla każdego z zakresów (FM i MW).

FUNKCJA AF - WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI ALTERNATYWNEJ

Funkcja AF przełącza radio na inną częstotliwość odbioru tej samej stacji radiowej działającej w ramach sieci. W przypadku podróży w obszarze gdzie odbiór aktualnie odbieranej stacji FM staje się słaby, Wciśnij przycisk AF (5), aby przełączyć radio na częstotliwość alternatywną. Tuner radiowy automatycznie przestroi się na odbiór stacji nadającej ten sam program, lecz o silniejszym sygnale. Dzięki temu można kontynuować słuchanie tego samego programu z możliwie najwyższą jakością, bez względu na miejsce podróżowania. Wciśnij i ponownie przycisk AF (5), aby wyłączyć niniejszą funkcję.

WYBÓR TRYBU MONO / STEREO

W trybie radia wciśnij i przytrzymaj przycisk ST (5), aby wybrać żądany tryb: MONO lub STEREO (wybrana opcja zostanie wyświetlona na wyświetlaczu urządzenia).

USTAWIENIA RDS - OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RUCHU DROGOWEGO

Użyj przycisku TA (7), by włączyć niniejszą funkcję. Na ekranie pojawi się symbol „TA”, program z informacjami drogowymi TA zostanie automatycznie wyszukany i zachowany. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „TP”, jeśli urządzenie odbierze komunikaty. Gdy urządzenie nie odbierze żadnych komunikatów radio będzie ciągle czekało na ich odbiór. Wciśnij przycisk TA (7) ponownie by przerwać wyszukiwanie; wskaźnik „TA” zgaśnie.

WYBÓR TYPU PROGRAMU

Wciśnij przycisk PTY (14); urządzenie rozpocznie wyszukiwanie programu wybranego poprzednim razem. Jeśli program nie zostanie odebrany na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat „PTY NONE”.

Wciśnij przycisk PTY (14), a następnie przycisk 1-6, aby wybrać żądany styl muzyczny (1. POP i ROCK; 2. EASY i LIGHT; 3. CLASSIC i OTHER; 4. JAZZ i COUNTRY; 5. NATIONAL i OLDIES; 6. FOLK).


Wciśnij przycisk PTY (16) dwukrotnie, a następnie przycisk 1-6, aby wybrać żądany rodzaj informacji (1. NEWS, AFFAIRS i INFORMATION; 2. SPORTS, EDUCATION i DRAMA; 3. CULTURE, SCIENCE i VARIED; 4. WEATHER, FINANCE i CHILDREN; 5. SOCIAL, RELIGION i PHONEIN; 6. TRAVEL, LEISURE i DOCUMENT).


KORZYSTANIE Z GNIAZDA USB I CZYTNIKA KART SD

INSTALACJA URZĄDZENIA USB



Zdejmij gumową zaślepkę gniazda USB i podłącz urządzenie USB do gniazda w radioodtworaczu. Radioodtworacz automatycznie przełączy się w tryb USB, gdy wykryje urządzenie. Aby wyjść z trybu USB odłącz urządzenie, USB od radioodtworacza, który automatycznie przełączy się w tryb radia.

INSTALACJA KARTY PAMIĘCI







Wciśnij przycisk , aby opuścić panel. Umieść kartę pamięci w gnieździe czytnika (26) i zamknij panel radia. Aby wyjść z trybu SD wyjmij kartę z radioodtworacza, który automatycznie przełączy się w tryb radia.



FUNKCJE ODTWARZANIA

Użyj odpowiednio przycisku wielofunkcyjnego SEL (9) w kierunku  lub , aby wybrać kolejny lub poprzedni utwór muzyczny. Wciśnij i przytrzymaj wymienione przyciski, by odpowiednio przeszukać, przesunąć odtwarzany utwór do tyłu lub do przodu. Jeśli w zasobach pamięci karty SD lub urządzenia USB znajdują się foldery użyj przycisków 5/FOLD (21) lub 6/FOLD (22), by wybrać folder. Użyj przycisku wielofunkcyjnego SEL (9), by wejść w folder.

Wybór utworu muzycznego (przykład dla utworu o numerze 131)

1. Użyj przycisku AMS (16), następnie, aby wejść do menu wyboru.
2. Użyj przycisku wielofunkcyjnego SEL (9) w kierunku  lub , i wybierz „1”, wciśnij przycisk SEL (9), aby zaakceptować wybór.
3. Użyj ponownie przycisku wielofunkcyjnego SEL (9) w kierunku  lub , i wybierz „3”, wciśnij przycisk SEL (9), aby zaakceptować wybór.
4. Użyj ponownie przycisku wielofunkcyjnego SEL (9) w kierunku  lub , i wybierz „1”, wciśnij przycisk SEL (9), aby zaakceptować wybór.
5. Urządzenie odtworzy utwór o numerze 131.

Odtwarzanie / pauza

Użyj podczas odtwarzania przycisku  (17), aby wstrzymać odtwarzanie. Użyj przycisku ponownie, aby je wznowić.

Odtwarzanie początku

Wciśnij przycisk INT (18) radio będzie odtwarzać pierwsze 10 sekund każdego utworu. Użyj przycisku ponownie, aby wyłączyć funkcję.

Powtarzanie

Wciśnij przycisk RPT (19), aby włączyć powtarzanie aktualnie odtwarzanego utworu. Użyj przycisku ponownie, aby wyłączyć funkcję.

Odtwarzanie losowe

Wciśnij przycisk RDM (20), aby włączyć odtwarzanie w losowej kolejności. Użyj przycisku ponownie, aby wyłączyć funkcję.

WAŻNE!

- Niektóre karty pamięci SD / MMC i urządzenia USB mogą być niekompatybilne z urządzeniem.
- Nie umieszczaj niczego innego w gnieździe USB poza urządzeniami USB. Inne obiekty mogą uszkodzić gniazdo.
- Nigdy nie podłączaj komputera bezpośrednio do gniazda USB w urządzeniu.
- Nie gwarantujemy poprawnej współpracy produktu z wszystkimi urządzeniami USB dostępnymi w sprzedaży.
- Niektóre dane zapisane w zasobach pamięci kart SD lub/i urządzeń USB mogą być niemożliwe do odczytania przez urządzenie.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE KART PAMIĘCI

- Nigdy nie dotykaj złotych elektrod kart pamięci.
- Nie zginaj, nie skręcaj kart pamięci.
- Nie używaj kart pamięci w pobliżu pól elektrostatycznych o dużej intensywności.
- Karta pamięci może być ciepła podczas używania przez dłuższy czas.
- Nie należy przechowywać kart pamięci w miejscach o wysokiej lub niskiej temperaturze (nie narażać na działanie czynników atmosferycznych). Przechowywać wyłącznie w odpowiednich opakowaniach.
- Zaleca się okresowe wykonywanie kopii zapasowych danych zapisanych na karcie pamięci.

KORZYSTANIE Z GNIAZDA AUX

1. Podłącz urządzenie dodatkowe (np. odtwarzacz MP3) do gniazda wejściowego AUX (2) urządzenie automatycznie przełączy się w tryb AUX.
2. Włącz odtwarzanie na urządzeniu dodatkowym.
3. Ustaw żądany poziom głośności.
4. Aby przerwać odtwarzanie odłącz urządzenie dodatkowe od gniazda AUX.

WAŻNE!

- Wejście AUX pozwala wyłącznie na podłączenie zewnętrznego źródła sygnału o poziomie liniowym.
- Do wejścia AUX nie należy podłączać innych urządzeń, które nie są wyposażone w odpowiednie wyjście liniowe.

DODATKOWE INFORMACJE

WYMIANA BEZPIECZNIKÓW


Otwórz plastikową obudowę filtra z zabezpieczeniami. Wymień przepalony bezpiecznik na nowy o dokładnie takich samych parametrach. Instalacja bezpiecznika o większym amperażu może uszkodzić urządzenie oraz instalację elektryczną. Bezpiecznik ulegnie przepaleniu w przypadku przeciążenia urządzenia, zwarcia lub/i niewłaściwej instalacji.

INNE ZALECENIA

- Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj wyłącznie suchych materiałów o gładkiej powierzchni.
- Nigdy nie używaj rozpuszczalników i innych podobnych substancji do usuwania zanieczyszczeń.

RESETOWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy zresetować przed pierwszym uruchomieniem, oraz w przypadku, wymiany akumulatora. W tym celu zdejmij panel odtwarzacza i cienkim detalem wciśnij przycisk RESET (25).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie zasilania:	12V DC (11,5...14,4V DC)
Minimalna impedancja zestawu głośnikowego:	4Ω
Maksymalna moc wyjściowa:	4 x 40W RMS
Zakres regulacji barwy dźwięku:	±8dB
Częstotliwości środkowe barwy dźwięku:	Bass: 100Hz, Treble: 10kHz
Przybliżone wymiary:	132mm x 178mm x 50mm
Przybliżona waga:	0,5kg

Sekcja tunera FM

Zakres przestrajania:	87,5 - 108MHz
Czułość użyteczna (-30dB):	15dB
Stosunek sygnał/szum:	60dB
Separacja kanałów (STEREO):	30dB (1kHz)
Pasma przenoszenia:	30Hz - 15kHz

Sekcja tunera MW

Zakres przestrajania:	522 - 1620kHz
Czułość użyteczna (-20dB):	25dB

Sekcja USB/SD

Stosunek sygnał/szum:	60dB
Separacja kanałów (STEREO):	60dB (1kHz)
Zniekształcenia:	0,5%

BEZBIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

UWAGA!

**RYZIKO PORAŻENIA
NIE OTWIERAĆ OBUDOWY**

UWAGA!

W CELU OGRANICZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ, ROZKRĘCAĆ, NIE NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA. URZĄDZENIE NIE ZAWIERA WEWNĄTRZ ŻADNYCH ELEMENTÓW MOŻLIWYCH DO OBSŁUGI LUB/I NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W CELU NAPRAWY POWIERZYĆ URZĄDZENIE WYKWALIFIKOWANEMU SERWISOWI.



WAŻNE!

OZNACZENIE OSTRZEGAWCZE INFORMUJĄCE O WAŻNYCH ZALECENIACH DOTYCZĄCYCH URZĄDZENIA.



WAŻNE!

OZNACZENIE OSTRZEGAWCZE OSTRZEGAJĄCE PRZED NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM WEWNĄTRZ URZĄDZENIA.



OSTRZEŻENIE!

DŁUGOTRWAŁY ODSŁUCH PRZY MAKSYMALNEJ SILE GŁOSU MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA SŁUCHU SŁUCHACZA.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Użytkować urządzenie tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie inne użytkowanie lub stosowanie urządzenia niezgodne z jego instrukcją oraz jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie sprzętu, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
2. Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu nie należy go narażać na: wstrząsy, wibracje, działanie warunków atmosferycznych, wysokich temperatur, wilgoci i innych warunków mogących negatywnie wpłynąć na produkt oraz jego funkcjonowanie. Należy używać wyłącznie zalecanych akcesoriów.
3. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, w umiarkowanych warunkach klimatycznych i nie może być stosowany do celów komercyjnych, profesjonalnych i przemysłowych.
4. Nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach mogących zablokować otwory wentylacyjne (łóżko, koc). Otwory wentylacyjne urządzenia nie mogą być zakryte innymi przedmiotami, należy zapewnić minimalny

odstęp 10cm nad urządzeniem i 5cm z boków urządzenia dla prawidłowej wentylacji. Urządzenie musi być postawione na płaskiej, równej powierzchni z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

5. Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, cieczy (zalanie, chlapanie), pary wodnej. Nie należy umieszczać na urządzeniu i w jego pobliżu naczyń z cieczą (szklanki, kubki). Nie można dopuścić do wiania cieczy do wnętrza urządzenia.
6. Przewód zasilania jest elementem całkowicie odłączającym zasilanie i powinien być dostępny w celu łatwego odłączenia urządzenia. W celu całkowitego wyłączenia zasilania urządzenia wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego. Przewód zasilania nie może być uszkodzony ani w żaden sposób naruszony. W przypadku, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu należy odłączyć je od zasilania sieciowego lub/i wyjąć baterie z zasobników.
7. Nie wrzucać baterii do ognia! Nie narażać baterii na wysokie temperatury, wilgoć i nasłonecznienie. Zużyte baterie należy utylizować tylko w przeznaczonych do tego punktach.
8. Pod wpływem silnego pola elektromagnetycznego lub zjawisk elektrostatycznych urządzenie może nie działać prawidłowo i wymagać okresowego odłączenia zasilania przez użytkownika.
9. Nie używać urządzenia w przypadku ryzyka wystąpienia zjawiska kondensacji. Wilgoć może się formować na wewnętrznych i zewnętrznych częściach urządzenia, kiedy:
 - urządzenie jest przeniesione z zimnego do ciepłego miejsca,
 - system ogrzewania został dopiero włączony,
 - urządzenie jest używane w pomieszczeniu o dużej wilgotności,
 - urządzenie jest schłodzone przez system chłodzenia klimatyzacji.

Kiedy w urządzeniu wystąpi zjawisko kondensacji wilgoci, może ono nie działać prawidłowo lub w skrajnych przypadkach może ulec uszkodzeniu. Urządzenia nie należy używać. Należy je pozostawić na kilka godzin.



ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innym odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU

Parametry techniczne, wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jest to spowodowane ciągłym ulepszaniem produktu i dbałością o atrakcyjny wygląd.

Pod wpływem silnego pola elektromagnetycznego lub zjawisk elektrostatycznych urządzenie może nie działać prawidłowo i może wymagać okresowego odłączenia zasilania przez użytkownika.

Producent



NEW ONE

La Mission - 10, rue de la Mission,
25480 Ecole-Valentin – FRANCE
www.new-one.eu

Dystrybutor



EMMERSON Sp. J.

ul. Zaciszna 6
63-200 Jarocin – POLSKA
www.emmerson.com.pl
www.emmerson-baby.com
poczta@emmerson.com.pl

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji trwa przez 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy licząc od daty produkcji urządzenia (o ile EMMERSON nie podał inaczej). Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez SERWIS EMMERSON. Bezwarunkowo zobowiązania gwarancyjne kończą się z upływem 30 miesięcy od daty produkcji urządzenia.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji SERWIS EMMERSON zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego sprzętu lub w szczególnych i uzasadnionych przypadkach zwrotu gotówki za zakupiony produkt w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez SERWIS EMMERSON. W uzasadnionych przypadkach (skomplikowana naprawa, odesłanie produktu bezpośrednio do producenta, itp. przypadki) termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
5. EMMERSON ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie SERWIS EMMERSON. EMMERSON nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
6. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać na własny koszt bezpośrednio do SERWISU EMMERSON celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez SERWIS jest:
 - dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami oraz dokumentacją) w oryginalnym opakowaniu,
 - dostarczenie ważnej, czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej (wyłącznie dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) wraz z czytelnym dokumentem potwierdzającym zakup produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
 - dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - zakończenia okresu gwarancyjnego,
 - unieważnienia karty gwarancyjnej,
 - naruszenia, zerwania plomb gwarancyjnych,
 - zmiany, zamazania, usunięcia numeru seryjnego urządzenia,
 - wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub/i stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji.
9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub/i nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego przede wszystkim z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub/i inną substancją a także uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

Przed odesłaniem produktu zalecamy pisemne zgłoszenie rodzaju problemu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania produktu.

SERWIS EMMERSON

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska
tel. (62) 505 28 75 fax. (62) 505 28 27
serwis@emmerson.com.pl
Pn. – Pt. 9⁰⁰ – 17⁰⁰

Niniejsza gwarancja nie zmienia ani nie narusza innych praw konsumenta.
