



M-180 CR
RADIOBUDZIK Z PROJEKTOREM

INSTRUKCJA OBSŁUGI




PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU


ELEMENTY OBSŁUGI

URZĄDZENIE

1. ON/OFF - włącznik / wyłącznik radia.
2. Wyświetlacz LCD.
3. ALM.1 - przycisk alarmu 1.
4. ALM.2 - przycisk alarmu 2.
5. DATE/SET - przycisk ustawień.
6. NAP - przycisk funkcji drzemki.
7. SLEEP - przycisk funkcji uśpienia.
8. Głośnik.
9. Projektor.
10. SNOOZE/◀▶ - przycisk wstrzymania alarmu / nawigacji.
11. PROJECTOR ON/OFF - włącznik / wyłącznik projektora.
12. ROTATE - przycisk odwrócenia obrazu projektora.
13. °C/°F - przycisk wyboru skali termometru.
14. Zasobnik na baterię.
15. DC IN - gniazdo zasilające 5V.
16. VOLUME - regulator głośności.
17. MW/FM - przycisk wyboru pasma.
18. TUNING - pokrętko strojenia.
19. SETTING - przełącznik wyboru funkcji.
20. Antena FM.
21. Czujnik temperatury wewnętrznej.



WYŚWIETLACZ LCD




ZASILANIE


1. Zdejmij pokrywę zasobnika na baterię i zainstaluj baterię podtrzymującą 9V 6F22 (nie załączona) zwracając uwagę na jej właściwe podłączenie (polaryzację).
2. Podłącz wtyk zasilający zasilacza w gnieździe DC IN (15) w urządzeniu, następnie umieść zasilacz sieciowy w gnieździe instalacji elektrycznej AC 230V/50Hz.

SYSTEM PODTRZYMANIA ZASILANIA

System podtrzymania zasilania zapewnia normalne działanie radiobudzika w przypadku przerwy w dostawie zasilania sieciowego (podczas trwania przerwy wyświetlacz urządzenia będzie wyłączony). Wszystkie ustawienia zegara będą zachowane w pamięci. Po przywróceniu zasilania urządzenie powróci do normalnego trybu pracy, jednak zegar może wymagać regulacji w celu uzyskania dokładnego czasu. Jeśli bateria nie została zainstalowana ustawienia urządzenia po zaniku napięcia sieciowego zostaną utracone. Urządzenie po ponownym włączeniu wymagać będzie ponownego ustawienia zegara i alarmu.



WAŻNE!

- Wskaźnik: „” będzie widoczny na wyświetlaczu jeśli bateria nie została zainstalowana.
- Zużyte baterie należy wymienić na nowe.
- Nigdy nie należy ładować baterii jednorazowych i narażać na wysokie temperatury.
- Zawsze należy wyjąć baterie z zasobnika, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.
- Istnieje ryzyko eksplozji baterii w przypadku jej niewłaściwego zainstalowania w urządzeniu.
- Urządzenie nie ładuje baterii ani akumulatorów znajdujących się w zasobniku.
- Zaleca się wymianę baterii co 6 miesięcy. Zaleca się używanie baterii alkalicznych.


Należy zwrócić uwagę na utylizację zużytych baterii zgodnie z wymogami ochrony środowiska; zużyte baterie nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadkami, należy je oddać w odpowiednich punktach zwrotu zużytych baterii.

WAŻNE!


- Zasilacz jest przystosowany wyłącznie do sieci zasilających o napięciu 230V AC/50Hz.
- Zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do zasilania niniejszego urządzenia.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego zasilacza sieciowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia zawsze w pierwszej kolejności wyłączaj odtwarzacz, a następnie odłącz zasilacz od urządzenia i gniazda instalacji elektrycznej.

USTAWIENIA ZEGARA

1. Przeważ przelącznik SETTING (19) w pozycję CLOCK, użyj przycisków nawigacji ◀ i ▶, aby wybrać format wyświetlanego czasu (12-godzinny lub 24-godzinny). Wybór zaakceptuj naciskając przycisk DATE/SET (5).
2. W momencie, gdy cyfry godzin zegara będą migać użyj przycisków nawigacji ◀ i ▶, by ustawić godziny zegara. Wybór zaakceptuj naciskając przycisk DATE/SET (5).
3. Powtórz opisane wyżej czynności aby ustawić: minuty, rok, sekwencje (D-M - Dzień - Miesiąc lub M-D - Miesiąc - Dzień), miesiąc oraz dzień.




4. Przeważ przelącznik SETTING (19) w pozycję LOCK; urządzenie wyświetli kalendarz przez czas około 3 sekund a następnie wyświetli ustawiony czas. Użyj przycisku DATE/SET (5) by wyświetlić kalendarz (na czas 3 seknd).



POMIAR TEMPERATURY

POMIAR TEMPERATURY WEWNĘTRZNEJ

1. Urządzenie po uruchomieniu w części wyświetlacza oznaczonej „IN” wskazywać będzie temperaturę wewnętrzną, której pomiar dokonywany jest za pośrednictwem czujnika (21) wyprowadzonego z tyłu urządzenia.
2. W celu zmiany skali wyświetlanej na wyświetlaczu LCD temperatury należy użyć przycisku °C/°F (13) i wybrać odczyt w °C lub w °F.




POMIAR TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

1. Urządzenie po uruchomieniu w części wyświetlacza oznaczonej „OUT” wskazywać będzie temperaturę zewnętrzną, której pomiar dokonywany jest za pośrednictwem zewnętrznego czujnika.
2. W celu zmiany skali wyświetlanej na wyświetlaczu LCD temperatury należy użyć przycisku °C/°F (13) i wybrać odczyt w °C lub w °F.

URUCHAMIANIE CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO

1. Wyjmij czujnik temperatury z uchwytu ściennego.
2. Odblokuj zabezpieczenia w spodniej części obudowy czujnika i zdejmij przezroczystą osłonę.
3. Otwórz pokrywę zasobnika na baterie.
4. Umieść w zasobniku dwie baterie 1,5V AAA zgodnie z opisem zwracając uwagę na ich polaryzację.



WAŻNE!

- Zaleca się używanie baterii alkaicznych.
- Zużyte baterie należy wymienić na nowe.
- Nigdy nie należy ładować baterii jednorazowych i narażać na wysokie temperatury.
- Zawsze należy wyjąć baterie z zasobnika, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.
- Istnieje ryzyko eksplozji baterii w przypadku jej niewłaściwego zainstalowania w urządzeniu.
- Urządzenie nie ładuje baterii ani akumulatorów znajdujących się w zasobniku.
- Zaleca się wymianę baterii co 6 miesięcy. Zaleca się używanie baterii alkaicznych.

Należy zwrócić uwagę na utylizację zużytych baterii zgodnie z wymogami ochrony środowiska; zużyte baterie nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadkami, należy je oddać w odpowiednich punktach zwrotu zużytych baterii.


WAŻNE!

Czujnik należy zainstalować w uchwycie ściennym przymocowanym wcześniej do płaskiej powierzchni ściany w zacienionym, bezpiecznym miejscu, które nie narazi urządzenia na znaczne nasłonecznienie, bezpośredni kontakt z deszczem i inne niekorzystne czynniki mogące negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie produktu.

SYNCHRONIZACJA CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk nawigacji ► (10) przez 3 sekundy; wskaźnik „)”” będzie migał przez 2 minuty.
2. Wciśnij przycisk RESET w zewnętrznym czujniku temperatury wąskim detalem (np. długopis).
3. Kilka sekund później na wyświetlaczu zostanie wyświetlona temperatura mierzona przez czujnik zewnętrzny.
4. Aby wyjść z trybu synchronizacji użyj przycisku nawigacji ► (10) wskaźnik „)”” zgaśnie.

WAŻNE!

- Czas oczekiwania na synchronizację trwa 2 minuty.
- Aby zsynchronizować czujnik zewnętrzny z urządzeniem na innym kanale użyj przycisku CH i powtórz procedurę synchronizacji czujnika zewnętrznego.
- Wskaźnik: „” widoczny na wyświetlaczu oznacza konieczność wymiany baterii w czujniku zewnętrznym.
- Po wymianie baterii lub i wyłączeniu urządzenia konieczne jest ponowne przeprowadzenie synchronizacji.
- Jeśli urządzenie utraci synchronizację z zewnętrznym czujnikiem przez czas dłuższy niż 10 minut na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej ukaże się: „- -, -”.
- Maksymalna odległość pomiędzy urządzeniem a czujnikiem nie może przekraczać 50m⁽¹⁾.
- Zakres temperatur pracy czujnika zewnętrznego: od -10,0 °C do +60,0 °C (od +14,0 °F do +140,0 °F)⁽²⁾.
- Zakres temperatur mierzonych przez czujnik zewnętrzny: od -10,0 °C do +60,0 °C (od +14,0 °F do +140,0 °F)⁽³⁾.
- W przypadku wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków zewnętrznych w tym skrajnie niskich lub wysokich temperatur czujnik zewnętrzny należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

⁽¹⁾ W idealnych warunkach w otwartej przestrzeni bez zewnętrznych czynników zakłócających. W rzeczywistości realny zasięg może być mniejszy i uwarunkowany dodatkowymi czynnikami zakłócającymi np: ściany, stropy, pole elektromagnetyczne i inne.

⁽²⁾ Narażenie zewnętrznego czujnika temperatury na niekorzystne czynniki atmosferyczne w tym na temperatury z poza zakresu pracy może spowodować jego uszkodzenie lub/i nieprawidłowe funkcjonowanie nie objęte gwarancją.

⁽³⁾ W rzeczywistości zakres mierzonych temperatur może nieznacznie odbiegać od podanych z uwagi na tolerancję elementu pomiarowego.

SŁUCHANIE RADIA

1. Użyj przycisku ON/OFF (1), aby włączyć lub wyłączyć radioodbiornik.
2. Wybierz żądany zakres częstotliwości przy użyciu przełącznika MW/FM (17).
3. Wybierz żadaną stację radiową za pomocą pokrętki strojenia TUNING (18); częstotliwość będzie wyświetlona na wyświetlaczu przez pewien czas po czym urządzenie powróci do wyświetlania bieżącego czasu.
4. Ustaw żądany poziom głośności pokrętką VOLUME (16).

WAŻNE!

- Dla polepszenia odbioru w paśmie FM należy dobrać długość oraz kierunek anteny, tak, aby uzyskać najlepszy odbiór. Dla polepszenia odbioru na pozostałych pasmach należy odpowiednio ustawić radio.

PROJEKTOR



1. Użyj przycisku ON/OFF (11), aby włączyć lub wyłączyć projektor.
2. Użyj przycisku ROTATE (12), aby odwrócić wyświetlany przez projektor obraz.
3. Ustaw projektor, tak aby wyświetlany obraz był widoczny na ścianie, suficie lub innym obiekcie.



WAŻNE!

- Obraz z projektora będzie widoczny w nocy i w zaciemnionym pomieszczeniu.

USTAWIENIA ALARMU I TRYBU BUDZENIA

USTAWIENIA ALARMU

1. Ustaw przełącznik wyboru funkcji SATTING (19) w pozycję ALM.1 lub ALM.2.
2. Użyj przycisków nawigacji ◀ i ▶, aby ustawić czas alarmu, następnie użyj przycisku DATE/SET (5).
3. Ustaw przełącznik wyboru funkcji SATTING (19) w pozycję LOCK, aby zakończyć ustawienia.
4. Użyj przycisku ALM.1 lub ALM.2 wielokrotnie aby wybrać odpowiedni tryb budzenia:
 - 1 raz -  - budzenie za pomocą dźwięku,
 - 2 raz -  - budzenie za pomocą radia,
 - 3 raz - - - alarm wyłączony.



WAŻNE!

- Jeśli alarm zostanie uruchomiony w momencie, gdy jest włączone radio urządzenie włączy automatycznie tryb budzenia za pomocą dźwięku bez względu na ustawienia wprowadzone podczas ustawiania alarmu.

ZATRZYMANIE ALARMU

1. Wciśnij przycisk SNOOZE (10), aby wstrzymać alarm na wcześniej ustawiony okres czasu.
2. Wciśnij przycisk ON/OFF (1), aby wyłączyć alarm (kolejny zostanie włączony po upływie 24 godzin).

3. Użyj przycisku ALM.1 lub ALM.2 , aby wyłączyć odpowiednio alarm 1 lub/i 2.
4. Aby ustawić, zmienić czas wstrzymania alarmu SNOOZE wciśnij i przytrzymaj przycisk SNOOZE (10) przez około 5 sekund (czas wstrzymania będzie migał na wyświetlaczu). Następnie użyj przycisków nawigacji ◀ i ▶, aby zmienić wartość w zakresie od 1...30 minut. Urządzenie automatycznie zapamięta ustawioną wartość i po upływie około 5 sekund powróci do wyświetlania czasu.

FUNKCJA DRZEMKI (NAP)

1. Wciśnij przycisk NAP (6); ikona: „NAP” oraz czas będzie migała na wyświetlaczu LCD.
2. W tym czasie użyj przycisków nawigacji ◀ i ▶ w celu ustawienia czasu drzemki (od 10 minut do 2 godzin).
3. Wciśnij przycisk NAP (6), aby zaakceptować zmiany.
4. Aby zatrzymać alarm użyj przycisku Nap (6) lub ON/OFF (1); ikona: „NAP” zgaśnie.
5. Aby wyłączyć funkcje drzemki wciśnij i przytrzymaj przycisk NAP (6); ikona: „NAP” zgaśnie.

WAŻNE!

- Niniejsza funkcja pozwala na budzenie po upływie krótkiego okresu czasu wyłącznie za pomocą sygnału dźwiękowego.

FUNKCJA ZASYPIANIA (SLEEP)

1. Wciśnij i trzymaj przycisk SLEEP (7) jednocześnie użyj przycisków nawigacji ◀ i ▶ w celu ustawienia czasu (od 1 minuty do 2 godzin).
2. Zwolnij przyciski w celu zachowania ustawień.
3. Po upływie ustalonego czasu urządzenie automatycznie wyłączy radio.
4. Aby wyłączyć funkcję zasypiania użyj przycisku ON/OFF (1); ikona „SLEEP” zgaśnie.

BEZBIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

UWAGA!

**RYZIKO PORAŻENIA
NIE OTWIERAĆ OBUDOWY**

UWAGA!

W CELU OGRANICZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ, ROZKRĘCAĆ, NIE NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA. URZĄDZENIE NIE ZAWIERA WEWNĄTRZ ŻADNYCH ELEMENTÓW MOŻLIWYCH DO OBSŁUGI LUB/I NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W CELU NAPRAWY POWIERZYĆ URZĄDZENIE WYKWALIFIKOWANEMU SERWISOWI.



WAŻNE!

OZNACZENIE OSTRZEGAWCZE INFORMUJĄCE O WAŻNYCH ZALECENIACH DOTYCZĄCYCH URZĄDZENIA.



WAŻNE!

OZNACZENIE OSTRZEGAWCZE OSTRZEGAJĄCE PRZED NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM WEWNĄTRZ URZĄDZENIA.



OSTRZEŻENIE!

DŁUGOTRWAŁY ODSŁUCH PRZY MAKSYMALNEJ SILE GŁOSU MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA SŁUCHU SŁUCHACZA.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Użytkować urządzenie tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie inne użytkowanie lub stosowanie urządzenia niezgodne z jego instrukcją oraz jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie sprzętu, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
2. Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu nie należy go narażać na: wstrząsy, wibracje, działanie warunków atmosferycznych, wysokich temperatur, wilgoci i innych warunków mogących negatywnie wpłynąć na produkt oraz jego funkcjonowanie. Należy używać wyłącznie zalecanych akcesoriów.
3. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, w umiarkowanych warunkach klimatycznych i nie może być stosowany do celów komercyjnych, profesjonalnych i przemysłowych.

4. Nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach mogących zablokować otwory wentylacyjne (łóżko, koc). Otwory wentylacyjne urządzenia nie mogą być zakryte innymi przedmiotami, należy zapewnić minimalny odstęp 10cm nad urządzeniem i 5cm z boków urządzenia dla prawidłowej wentylacji. Urządzenie musi być postawione na płaskiej, równej powierzchni z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
5. Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, cieczy (zalanie, chlapanie), pary wodnej. Nie należy umieszczać na urządzeniu i w jego pobliżu naczyń z cieczą (szklanki, kubki). Nie można dopuścić do wiania cieczy do wnętrza urządzenia.
6. Przewód zasilania jest elementem całkowicie odłączającym zasilanie i powinien być dostępny w celu łatwego odłączenia urządzenia. W celu całkowitego wyłączenia zasilania urządzenia wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego. Przewód zasilania nie może być uszkodzony ani w żaden sposób naruszony. W przypadku, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu należy odłączyć je od zasilania sieciowego lub/i wyjąć baterie z zasobników.
7. Nie wrzucać baterii do ognia! Nie narażać baterii na wysokie temperatury, wilgoć i nasłonecznienie. Zużyte baterie należy utylizować tylko w przeznaczonych do tego punktach.
8. Pod wpływem silnego pola elektromagnetycznego lub zjawisk elektrostatycznych urządzenie może nie działać prawidłowo i wymagać okresowego odłączenia zasilania przez użytkownika.
9. Nie używać urządzenia w przypadku ryzyka wystąpienia zjawiska kondensacji. Wilgoć może się formować na wewnętrznych i zewnętrznych częściach urządzenia, kiedy:
 - urządzenie jest przeniesione z zimnego do ciepłego miejsca,
 - system ogrzewania został dopiero włączony,
 - urządzenie jest używane w pomieszczeniu o dużej wilgotności,
 - urządzenie jest schłodzone przez system chłodzenia klimatyzacji.
 Kiedy w urządzeniu wystąpi zjawisko kondensacji wilgoci, może ono nie działać prawidłowo lub w skrajnych przypadkach może ulec uszkodzeniu. Urządzenia nie należy używać. Należy je pozostawić na kilka godzin.



**ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI!**

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innym odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego.

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU

Parametry techniczne, wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jest to spowodowane ciągłym ulepszaniem produktu i dbałością o atrakcyjny wygląd.

Pod wpływem silnego pola elektromagnetycznego lub zjawisk elektrostatycznych urządzenie może nie działać prawidłowo i może wymagać okresowego odłączenia zasilania przez użytkownika.

Zasilacz sieciowy jest elementem całkowicie odłączającym zasilanie i powinien być dostępny w celu wyłączenia urządzenia. W celu całkowitego wyłączenia zasilania urządzenia należy wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazda instalacji elektrycznej. Zasilacz nie może być uszkodzony ani w żaden sposób naruszony.

Producent



NEW ONE

La Mission - 10, rue de la Mission,
25480 Ecole-Valentin – FRANCE

www.new-one.eu

Dystrybutor



EMMERSON Sp. J.

ul. Zaciszna 6
63-200 Jarocin – POLSKA

www.emmerson.com.pl
www.emmerson-baby.com
poczta@emmerson.com.pl

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji trwa przez 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy licząc od daty produkcji urządzenia (o ile EMMERSON nie podał inaczej). Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez SERWIS EMMERSON. Bezwarunkowo zobowiązania gwarancyjne kończą się z upływem 30 miesięcy od daty produkcji urządzenia.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji SERWIS EMMERSON zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego sprzętu lub w szczególnych i uzasadnionych przypadkach zwrotu gotówki za zakupiony produkt w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez SERWIS EMMERSON. W uzasadnionych przypadkach (skomplikowana naprawa, odesłanie produktu bezpośrednio do producenta, itp. przypadki) termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
5. EMMERSON ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie SERWIS EMMERSON. EMMERSON nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
6. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać na własny koszt bezpośrednio do SERWISU EMMERSON celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez SERWIS jest:
 - dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami oraz dokumentacją) w oryginalnym opakowaniu,
 - dostarczenie ważnej, czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej (wyłącznie dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) wraz z czytelnym dokumentem potwierdzającym zakup produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
 - dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - zakończenia okresu gwarancyjnego,
 - unieważnienia karty gwarancyjnej,
 - naruszenia, zerwania plomb gwarancyjnych,
 - zmiany, zamazania, usunięcia numeru seryjnego urządzenia,
 - wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub/i stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji.
9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub/i nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego przede wszystkim z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalaniami cieczą lub/i inną substancją a także uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

Przed odesłaniem produktu zalecamy pisemne zgłoszenie rodzaju problemu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania produktu.

SERWIS EMMERSON

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska
tel. (62) 505 28 75 fax. (62) 505 28 27

serwis@emmerson.com.pl

Pn. – Pt. 9⁰⁰ – 17⁰⁰

Niniejsza gwarancja nie zmienia ani nie narusza innych praw konsumenta.
